



COM ES LLEGEIX EL COMPTADOR DE TRIPLE LECTURA?

01 COMPTADOR LANDIS + GYR


Si el seu comptador és un LANDIS
Haurà d'esperar que les pantalles canviïn automàticament.
Les lectures que necessitem són les següents.



Lectura dia



Lectura nit




Lectura punta


COM ES LLEGEIX EL COMPTADOR DE TRIPLE LECTURA?

02 COMPTADOR ZIV O CIRCUTOR


Si el seu comptador és un ZIV o un CIRCUTOR
Haurà d'esperar que les pantalles canviïn automàticament.
Les lectures que necessitem són les següents.



1.18.1 correspon a Lectures de dia



1.18.2 correspon a Lectures de nit



1.18.3 correspon a Lectures de punta