


COM ES LLEGEIX EL COMPTADOR?


Si teniu un contracte amb la tarifa simple, disposareu d'un dels dos models de comptadors següents.

01 COMPTADOR LANDIS + GYR

Per veure la lectura cal prémer un dels dos botons blaus.



La lectura del comptador apareixerà en el rectangle groc.



02 COMPTADOR ZIV



La lectura del comptador apareixerà en el rectangle groc per defecte.

COM ES LLEGEIX EL COMPTADOR?

Si teniu un contracte amb la tarifa discriminada (dia i nit) disposareu d'un dels dos models de comptadors següents.

01 COMPTADOR ZIV



Per defecte la lectura va desfilant per la pantalla.

La de **dia** és la que comença per **1.18.1**

La de **nit** és la que comença per **1.18.2**

La lectura del comptador apareixerà en el rectangle groc.

02 COMPTADOR CIRCUTOR



Per defecte la lectura va desfilant per la pantalla.

La de **dia** és la que comença per **1.18.1**

La de **nit** és la que comença per **1.18.2**

La lectura del comptador apareixerà en el rectangle groc.